

zippo

Pravý větruvzdorný zapalovač Zippo

Od nadčasového provedení k neomylnému "cvaknutí" ...od kvalitních materiálů a vypracování až k doživotní záruce – to jsou vlastnosti, díky kterým je tak uspokojivé vlastnit zapalovač Zippo.

Skutečnost, že větruvzdorný zapalovač Zippo vydržel v podstatě beze změny více než 80 let, je důkazem jeho přitažlivosti pro milióny uživatelů a sběratelů.

zippo.com

VAROVÁNÍ: NENECHÁVEJTE V BLÍZKOSTI DĚTÍ.

Zapalujte zapalovač dále od obličeje a oděvu. Po naplnění bude obsahovat hořlavou kapalinu. Nikdy nevystavujte teplotě vyšší než 50°C nebo dlouhému slunečnímu záření. Nikdy neprotřácejte nebo nevhazujte do ohně. Ujistěte se, že plamen je po použití uhašen. Tento zapalovač není samozhášecí - pro uhašení zavřete kryt. Nápěň do zapalovačů dráždí kůži, nepřepiňujte.

TENTO ZAPALOVAČ NENÍ VYBAVEN DĚTSKOU POJISTKOU.

Jak naplnit zapalovač Zippo

- **Plňte pouze nápěň do zapalovačů Zippo Premium Lighter Fluid.**
- Držte zapalovač v jedné ruce. Druhou rukou vyjměte vnitřní část zapalovače (1).
- **Plňte pomalu, nepřepiňujte.** Zvedněte plstěnou podložku, čímž odkryjete absorpční materiál v komoře (2). Nasyťte absorpční materiál nápěň do zapalovačů Zippo Premium Lighter Fluid. Přestaňte plnit, když kapalina dosáhne vrchní části absorpčního materiálu. Při přeplnění může dojít k úniku nápěně. Nápěň do zapalovačů dráždí kůži.
- **Před zapálením otřete ze zapalovače a z rukou přebytečnou kapalinu (nápěň).** Vraťte vnitřní část do pouzdra zapalovače. Pokud dojde k přeplnění, nedávejte do kapsy ani do styku s kůží. Pokud se nápěň dostane na kůži, omýjte zasaženou oblast. Pokud podráždění trvá nebo se zhorší, vyhledejte lékaře.
- Před zapálením se ujistěte, že nádoba s nápěň do zapalovačů je uzavřená a že nikde v okolí není rozlita. Je to hořlavá kapalina.

Jak vyměnit kamínek v zapalovači Zippo

Vyměňte vnitřní část zapalovače (insert) a na její spodní straně uvolněte šroub (3) a vysuňte jej i s připojenou pružinkou. Ujistěte se, že v dutince nejsou zbytky původního kamínku. Vložte nový kamínek do dutinky a šroub s pružinkou zašroubujte zpět. Ujistěte se, že šroub je řádně utažený, pokud ne, víčko se nezavře správně. Pokud se škrtačí kolečko po vložení nového kamínku zadrhává, několikrát jím otočte opačným směrem.

RADA: Náhradní kamínky si můžete uložit pod plstěnou podložku (4).

Udržování knotu

Pokud je knot zcela zuhelnatělý (černý), povytáhněte jej pinzetou asi o 1 cm tak, aby v komínku zapalovače byl knot čistý. Zuhelnatělou část knotu odstříhnete. Tuto údržbu provádějte 1 či 2krát do roka. Knot se musí po dvojitým nebo trojitým zastřížení vyměnit. Pro více informací navštivte internetové stránky uvedené níže. Vždy používejte jen originální nápěň do zapalovačů Zippo Premium Lighter Fluid, Zippo kamínky a knoty. Nápěň do zapalovačů Zippo Premium Lighter Fluid je vyrobena speciálně pro větruvzdorné zapalovače Zippo.

Čistě hoří, rychle chytá a dlouho vydrží.

Záruka

Každý zapalovač Zippo bude po navrácení do naší opravy uveden opět do prvotního provozního stavu bezplatně, dosud jsme nikdy nevyúčtovali ani jediný cent za opravu zapalovače Zippo, bez ohledu na stáří nebo stav. Záruka se nevztahuje na povrchovou úpravu, opotřebení povrchu a výzdoby zapalovače. Tato záruka se poskytuje nad rámec zákonných nároků, platných ve vaší zemi.

Pro informace o výrobku nebo opravě navštivte www.zippo.com nebo se obraťte na:

ATC import s.r.o.

Gen. Štefánika 40

751 52 Přerov

Česká republika

Tel.: +420 581 202 031

Fax: +420 581 204 564

info@zippo.cz

www.zippo.cz

